

《パイププラケット》施工説明書

施工前によくお読みの上、取り付けを行ってください。

施工前に

- ・製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者による施工をお願い致します。
※同梱されている取扱説明書は、必ず施主様にお渡しください。
- ・正しく施工を行うために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。
- ・梱包部品一覧で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

施工上の注意

- ・施工工事の際は、安全を確保して行ってください。
- ・施工説明書の順序通りに施工して下さい。製品の強度や機能が低下する場合があります。
- ・ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。
- ・製品の改造はしないでください。
- ・ネジがゆるんだままのご使用はしないでください。故障の原因となり、大きな事故につながります。
- ・施工終了後に、ネジのゆるみがないか確認してください。

梱包部品一覧

- ・パイププラケット × 2
- ・パイプ φ18mm(長さはオーダーによる) × 1
- ・取り付け用皿木ネジ × 5 本(備考 6×1 1/4 inch)
※予備ネジ 1 本付属
- ・施工説明書 × 1
- ・取扱説明書 × 1

パイププラケットの取り付け

- ①取り付け寸法を確認の上、位置決めをしてください。
- ②しっかりと下地の効く位置に、プラケットを取り付けてください。パイプ長さ丁度の間隔でプラケットを取り付けると、パイプのキャップが閉まりづらくなることがあるため、パイプ長さに余裕を持った間隔でプラケットを取り付けてください。
※ドライバーの先端で商品や壁面を傷つけない様注意してください。
- ③見えがかりのネジにゆるみがないか確かめ、作動を確認してください。
- ④パイプのキャップを外し(片側は接着されています)、プラケットの穴にパイプを通して、キャップを取り付けてください。



MATUREWARE

by FUTAGAMI

933-0951 富山県高岡市長慶寺 1000

Tel 0766-23-8531 Fax 0766-26-5614

www.matureware.jp